



## HMIのユーザーインターフェイス

1	印刷開始	印刷を開始/再開します
2	印刷システムのステータス	赤：故障/カートリッジ検出できず、黄：印刷停止、緑：正常
3	HMIのステータス	緑：HMIディスプレイは正常
4	iLOGIK	回す：メニュー移動、押す：サブメニュー選択、長押し：前のメニューに戻る
5	センサー	赤：エンコーダの信号なし/速すぎ、黄：印刷停止中にセンサー占有、緑：印刷中
6	インクカートリッジ	赤：カートリッジが空、黄：インク残量5%未満、緑：正常
7	印刷停止	印刷を停止

ディスプレイ表示	メニュー	詳細
	ステータスメニュー1	・インクカートリッジのインク残量表示 ・現在読み込まれている印刷イメージ名の表示 ※印刷が一時停止中の場合は >> Pause << を表示
	ステータスメニュー2	・印刷された回数の表示 ・読み込まれている印刷イメージの、残り印刷可能数の表示
	印刷イメージ	・プリンタのメモリに保存されている印刷イメージの選択、印刷 ・文字/数字/記号を使った簡単な印刷デザインの作成 ・印刷イメージのプレビュー表示
	パラメータ	・印刷開始位置（印刷遅延距離の設定） ・印刷速度設定（ライン速度設定） ・解像度設定 ・ズーム設定 ・印刷方向設定 ・ノズル列の選択 ・印刷デザイン/ラベルの上下反転の設定
	サービス	・ページ操作 ・ヘッド温度確認 ・カートリッジ情報を確認
	システム	・日時表示と設定 ・センサーの選択（内部センサー、外部センサー） ・エンコーダの選択（内部パルス、外部エンコーダ） ・IPアドレス、IPマスクの表示 ・ゲートウェイとMACアドレスの表示 ・言語の選択